

Jenzi No Knot Knotenlos Verbinder



Jenzi

Artikelnummer: 8449-X
2,40 €* 2,40 €



Jenzi No Knot Knotenlos Verbinder Phänomenal! Jetzt kann der Kunstköder mit der Hauptschnur ohne Knoten verbunden werden. Ein altbekanntes Problem beim Angeln ist der Knoten. Er ist das schwächste Glied in der Verbindung Fisch-Mensch. Damit ist jetzt Schluss. "Knotenlos" ersetzt Ihnen wirklich den Knoten! Die Montage ist denkbar einfach:

- Köder oder Wirbel am oberen Häkchen einhängen
- Hauptschnur in Form einer Schlaufe am Häkchen einhängen
- vier- bis fünfmal um die Achse wickeln – fertig!

"Knotenlos" kann sowohl bei monofilen, als auch geflochtenen Schnüren angewendet werden. Oft reduziert sich bei geflochtenene Schnüre die Tragkraft der Schnur um bis zu 50%. Mit „Knotenlos“ bleibt die 100%ige Tragkraft erhalten!

* inkl. MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)