

# Jenzi No Knot Knotenlos Verbinder



Jenzi

Artikelnummer: 8449-X  
2,40 €\* 2,40 €



**Jenzi No Knot Knotenlos Verbinder** Phänomenal! Jetzt kann der Kunstköder mit der Hauptschnur ohne Knoten verbunden werden. Ein altbekanntes Problem beim Angeln ist der Knoten. Er ist das schwächste Glied in der Verbindung Fisch-Mensch. Damit ist jetzt Schluss. "Knotenlos" ersetzt Ihnen wirklich den Knoten! Die Montage ist denkbar einfach:

- Köder oder Wirbel am oberen Häkchen einhängen
- Hauptschnur in Form einer Schlaufe am Häkchen einhängen
- vier- bis fünfmal um die Achse wickeln – fertig!

"Knotenlos" kann sowohl bei monofilen, als auch geflochtenen Schnüren angewendet werden. Oft reduziert sich bei geflochtenene Schnüre die Tragkraft der Schnur um bis zu 50%. Mit „Knotenlos“ bleibt die 100%ige Tragkraft erhalten!

\* inkl. MwSt., zzgl. [Versandkosten](#)